

8<! --%)

J%' %

"

"

"

%  
&"  
·  
·  
·  
·  
(  
)"  
)"  
)"

-J

+ 555 %)J

CB'

- 1.请勿将本产品与腐蚀性物品接触或从高处掉下。
- 2.每次安装电池本产品打开开关响一声，过15秒后进入正常工作状态
- 3.若本产品出现自动响声或不正常现象，请检查电池供电或安装位置是否得当(避免直面对着发光灯具/阳光照射到的地方)如果环境气温过高(高于30多度)探测器会出现由远变近现象(本款迎宾器感应距离正常2-5米是稳定、最远可以8米)，这属于正常!
- 4.当门铃声音变弱时，或者出现乱叫的现象，请更换电池，门铃尽量避免安装在直接面向空气流量变化大的位置(如：冷气出风口、排气扇口、电热炉附近等)，不要装在日晒雨淋的地方，不要靠近手机等无线电设备。
- 5.如长时间停用本机，请把开关拨到“OFF”位置并把机内电池取出。
- 6.建议使用7号AAA碱性电池，废旧电池应放入指定的回收筒中。